

ENGLISH

-This device should only be connected by a qualified specialist. Input voltage range: 12C DC - 24V DC.

-Verify that the device is correctly installed, as shown in the diagram. Disconnect from the mains during installation.

-The unit can only be used as a switch sensor for 12C DC - 24V DC, and is only suitable for indoor use. Protect the controller from humidity and heat. The temperature range for optimal sensor operation is -10 +40 °C.

-The maximum load connected to the sensor must be as specified.

-If the sensor is used for other purposes than originally intended or is connected/installed incorrectly, no liability can be assumed for possible damage.

-Keep the sensor detector clean, to avoid unwanted sensor actions.

-Make sure that the sensor detector is properly fixed, otherwise operation may be affected.

-The "MOTION" sensor reacts with short human approaches within the working area and will turn off after 45".

-The "SWITCH DIMMER" proximity sensor is switched on by hand contact and only turns off when it is activated again.

-Do not place any objects in constant movement within the working area of the sensor to avoid unwanted sensor action.

-The flexible cable or outer cord of this device cannot be replaced. If it is damaged, the device must be replaced.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH:
DIRECTIVE 2014/35/EU (LOW VOLTAGE)
DIRECTIVE 2014/30/EU (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY)
DIRECTIVE 2011/65/EU (ROHS)

ITALIANO

-Il collegamento di questo dispositivo deve essere effettuato unicamente da personale qualificato. Range di voltaggio in entrata: 12C DC - 24V DC.

-Assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente, come mostrato nello schema. Interrrompere il collegamento con la rete elettrica durante l'installazione.

-L'unità può essere usata solamente come sensore interruttore per 12C DC - 24V DC ed è adatto solo per uso interno. Proteggere il controller dall'umidità e dal calore. Il range di temperatura per il funzionamento ottimale del sensore è compreso tra -10 e +40° C.

-Il carico massimo collegato al sensore deve essere quello specificato.

-Se il sensore viene utilizzato per altri scopi diversi da quelli per cui è destinato o viene collegato/installato in maniera scorretta, l'azienda declina ogni responsabilità associata a eventuali danni.

-Tenere pulito il detectore del sensore al fine di evitare reazioni indesiderate del sensore.

-Accertarsi che il detectore del sensore sia fissato in modo adeguato, diversamente potrebbero verificarsi anomalie del funzionamento.

-Il sensore di movimento "MOTION" reagisce ad avvicinamenti corti di umani, all'interno dell'area di lavoro e si spegnerà dopo 45".

-Il sensore di prossimità "SWITCH DIMMER" si accende con il contatto della mano e si spegne solo quando si torna ad azionarlo.

-Non posizionare oggetti in movimento costante nell'area di lavoro del sensore al fine di evitare l'azione indesiderata del sensore.

-Il cavo flessibile o cordone esterno di questo dispositivo non può essere sostituito nel caso in cui sia danneggiato. Sarà necessario sostituire il dispositivo stesso.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME A:
DIRETTIVA 2014/35/EU (BASSA TENSIONE)
DIRETTIVA 2014/30/EU (COMPATIBILITÀ ELETROMAGNETICA)
DIRETTIVA 2011/65/EU (ROHS)

ESPAÑOL

-La conexión de este dispositivo únicamente debe ser realizada por un especialista cualificado. Rango de voltaje de entrada: 12C DC - 24V DC.

-Cerciorarse que el dispositivo está correctamente instalado, como se muestra en el esquema. Cortar la conexión con la red eléctrica durante la instalación.

-La unidad sólo puede ser usada como sensor interruptor para 12C DC - 24V DC y sólo es apto para uso interior. Proteger el controlador contra la humedad y del calor. El rango de temperatura para el funcionamiento óptimo del sensor es de -10 a +40° C.

-El carico maximo collegato al sensor debe ser la especificada.

-Si el sensor es utilizado para otros fines a los que originalmente está destinado o se conecta/installa, de manera equivocada, la responsabilidad no puede ser asumida por los posibles daños.

-Mantener limpio el detectore del sensor, para evitar las acciones indeseadas del sensor.

-Accertarsi que el detectore del sensor esté fijado adecuadamente, de lo contrario el funcionamiento, se puede ver afectado.

-El sensor de movimiento "MOTION" reacciona con acercamientos cortos de humanos, dentro del área de trabajo y se apagará a los 45".

-El sensor de proximidad "SWITCH DIMMER" se enciende con el contacto de la mano y sólo se apaga cuando vuelve a accionar.

-No colocar objetos en movimiento constante, en el área de trabajo el sensor, para evitar la acción indesirada del sensor.

-El cable flexible o cordón exterior de este dispositivo no puede sustituirse, en caso de que esté dañado, el dispositivo debe sustituirse.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A:
DIRECTIVA 2014/35/EU (BAJA TENSIÓN)
DIRECTIVA 2014/30/EU (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA)
DIRECTIVA 2011/65/EU (ROHS)

FRANÇAIS

-La connexion de cet appareil ne doit être effectuée que par un spécialiste qualifié. Plage de tension d'entrée: 12C DC - 24V DC.

-Vérifier que l'appareil est correctement installé, comme indiqué sur le schéma. Couper la connexion au réseau pendant l'installation.

-L'appareil ne peut être utilisé que comme un capteur de commutation pour 12C DC - 24V DC, et ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Protéger le contrôleur de l'humidité et de la chaleur. La plage de température pour un fonctionnement optimal du capteur est de -10 à +40°C.

-La charge maximale connectée au capteur doit être conforme aux spécifications.

-Dans les cas où le capteur est utilisé à d'autres fins que celles prévues à l'origine ou s'il est mal connecté ou mal installé, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour d'éventuels dommages.

-Garder le détecteur du capteur propre, pour éviter des actions non désirées du capteur.

-S'assurer que le détecteur du capteur est correctement fixé, sinon le fonctionnement pourrait en être affecté.

-Le capteur de mouvement "MOTION" réagit lorsque des humains viennent près de la zone de travail du capteur, et il s'éteint après 45 secondes.

-Le capteur de proximité "SWITCH DIMMER" est activé par le contact de la main et ne s'éteint que lorsqu'il est à nouveau actionné.

-Ne pas placer d'objets en mouvement constant dans la zone de travail du capteur, pour éviter toute action non désirée du capteur.

-Le câble flexible ou le cordon extérieur de cet appareil ne peut pas être remplacé; en cas de dommage, l'appareil doit être remplacé.

CE PRODUIT EST CONFORME AUX DIRECTIVES CI-APRÈS:
DIRECTIVE 2014/35/EU (BASSE TENSION)
DIRECTIVE 2014/30/EU (COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE)
DIRECTIVE 2011/65/EU (ROHS)

PORTUGUÊS

-A ligação deste dispositivo unicamente deve ser realizada por um especialista qualificado. Intervalo de voltagem de entrada: 12C DC - 24V DC.

-Certificar-se que o dispositivo esteja corretamente instalado, como se mostra no esquema. Cortar a ligação com a rede eléctrica durante a instalação.

-A unidade só pode ser usada como sensor interruptor para 12C DC - 24V DC, e só está apta para uso interior. Proteger o controlador contra a humidade e o calor. O intervalo de temperatura para o funcionamento óptimo do sensor é de -10 a +40°C.

-A carga máxima conectada ao sensor deve ser a especificada.

-Se o sensor for utilizado para outros fins do que aqueles para os quais originalmente foi concebido e destinado ou se se ligar / instalar de forma errada, a responsabilidade não pode ser imputada ou assumida ao mesmo pelos possíveis danos.

-Manter limpo o detector do sensor, para evitar as ações indesejadas do sensor.

-Certificar-se que o detector do sensor tenha sido fixado adequadamente, pois caso contrário o funcionamento pode ver-se afectado.

-O sensor de movimento "MOTION" reage quando pessoas entram perto da área de trabalho do sensor, e apaga-se depois de 45 segundos.

-O capteur de proximidade "SWITCH DIMMER" é activado pelo contacto da mão e não se apaga quando volta a ser accionado.

-Não colocar objetos em movimento constante na área de trabalho do sensor, para evitar ação indesejada do sensor.

-O cabo flexível ou fio exterior deste dispositivo não pode ser substituído, em caso de que este seja danificado, o dispositivo deve ser substituído na sua totalidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM:
DIRECTIVA 2014/35/EU (BAIXA TENSÃO)
DIRECTIVA 2014/30/EU (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA)
DIRECTIVA 2011/65/EU (ROHS)

POLSKI

-Podłączenie tego urządzenia powinno być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Zakres napięcia: 12C DC - 24V DC.

-Należy się upewnić, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie ze schematem. Podczas instalacji, należy wyłączyć połączenie z siecią elektryczną.

-Urządzenie może być używane tylko jako czujnik przy napięciu 12C DC - 24V DC i służy tylko do użytku wewnętrznego. Należy go chronić przed wilgocią i ciepłem. Zakres temperatury dla optymalnej pracy czujnika wynosi od -10 do +40°C.

-Maksymalne obciążenie podłączone do czujnika musi być zgodne z podanym.

-Jeżeli czujnik jest używany do innych celów, niż do tych co był pierwotnie przeznaczony bądź jest nieprawidłowo podłączony/zainstalowany, nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe szkody.

-Czujnik należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć niepożądanych jego działań.

-Należy się upewnić, że detektor czujnika jest prawidłowo zainstalowany, w przeciwnym razie może to wpływać na jego działanie.





-Czujnik "MOTION" reaguje na pojawienie się obiektu w polu jego detekcji i wyłącza po 45 sekundach.

-Czujnik "SWITCH DIMMER" włącza się wraz z dotknięciem ręki i wyłącza dopiero po ponownym jego dotknięciu.




-Aby uniknąć niepożądanej działania czujnika, nie należy umieszczać w jego obszarze przedmiotów w ciągłym ruchu.

-W przypadku uszkodzenia kabla czujnika należy wymienić cały czujnik. Wymiana jedynie kabla jest niemożliwa.

PRODUKT JEST ZGODNY Z:
DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE (GRANICE NAPIĘCIA)
DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE (KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA)
DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE (OGRAŃCZENIA)



12V DC
3A
36W Max.



24V DC
3A
72W Max.

